



Windows Smart Label Creator インストールガイド

Rev.02

[対象製品]

SLP721RTシリーズ

SLP720RTシリーズ

セイコーインスツル株式会社

Rev.01	2022 年	4 月
Rev.02	2022 年	9 月

©セイコーインスツル株式会社 2022

無断転載を禁じます。

本書の内容は、断りなく変更することがあります。

本書及び本書に記載された製品の利用によって発生した
損害及びその回復に要する費用に対し、当社は一切の責任を負いかねます。

この取扱説明書を第三者に無断で頒布することを禁じます。

Microsoft®及び Windows®は米国 Microsoft Corporation の米国、日本及びその他の国における登録商標です。

その他の製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。

Smart Label Creator インストールガイド

Smart Label Creatorおよび関連ソフトウェア（以降：本ソフトウェア）のインストールについて説明します。

ソフトウェアの概要

本ソフトウェアの構成は以下の通りです。また、インストール時に必要なソフトウェアのみを選択することもできます。ただし、プリンタードライバーはインストールされるものとします。

- Smart Label Creator
SMART LABEL PRINTER®のラベルを素早く作成・印刷することができるソフトウェアです。
- Import DB to Smart Label Creator
Microsoft® Word®, Excel®, Outlook®, Access®の特定のデータをSmart Label Creatorのデータベースに取り込むことができるソフトウェアです。
- Copy Text to Smart Label Creator
Windowsのタスクバーに常駐し、Webブラウザや電子メールなどで選択したテキストデータをSmart Label Creatorに取り込むことができるソフトウェアです。
- プリンタードライバー
本ソフトウェアが使用するプリンタードライバー。一般的なアプリケーションからの印刷にも使用します。
- TechnicalSupport
Smart Label Creatorでトラブルが発生した際に、自動的にステータスや情報、データを取得し、テクニカルサポートの解析ファイルとして全て保存するソフトウェアです。

動作環境

本ソフトウェアの動作環境について以下に示します。

システム環境

- Microsoft® Windows® 8.1 (32 bit / 64 bit)
 - Microsoft® Windows® 10 (32 bit / 64 bit)
 - Microsoft® Windows® 11 (64 bit)
- ✓ 参考
- 以降、システム環境は「Windows」と略記します。
 - ソフトウェアのインストール/アンインストールにはコンピューターの管理者権限が必要です。

対象製品

- SLP721RT
- SLP720RT

インターフェイス

- USB Port
- TCP/IP

インストール

本ソフトウェアは、プリンタードライバーと同時にインストールされます。

プリンタードライバーのインストール手順については、SLP720RT/SLP721RTシリーズ用「SII Printer Driver for Windows 取扱説明書」に記載のインストール部分を参照してください。

アンインストール

ソフトウェアのアンインストール方法について以下に説明します。

1. アプリケーションを削除する

コントロールパネルの「プログラムのアンインストール」から「Smart Label Printer RT Series Driver for Windows」を選択します。[アンインストール]をクリックし、アプリケーションを削除します。

2. ユーザーが作成したアプリケーションデータを削除する

ユーザーが作成したラベルデータファイルやデータベースファイルは、「1. アプリケーションを削除する」の操作だけでは削除できません。ユーザーが作成したファイルを削除する場合は、エクスプローラーから以下のフォルダを削除してください。

%USERPROFILE%\¥AppData¥Roaming¥SII Smart Label Creator

起動

本ソフトウェアの起動手順を以下に説明します。

● Windows 11の場合

スタートメニューから、[すべてのアプリ] - [Smart Label Printer RT Series] - [Smart Label Creator]を選択すると、本ソフトウェアが起動します。

● Windows 10の場合

スタートメニューから、[Smart Label Printer RT Series] - [Smart Label Creator]を選択すると、本ソフトウェアが起動します。

● Windows 8.1の場合

スタート画面のタイルメニュー左下に表示される下向きの矢印をクリックしてください。[アプリ]ビューから、[Smart Label Printer RT Series] - [Smart Label Creator]をクリックすると、本ソフトウェアが起動します。

参考情報

本書以外の参考情報については、以下のとおりです。

- Smart Label Creatorの操作方法は、Smart Label Creatorのヘルプメニューから「ヘルプ」を参照してください。

注意

- 本ソフトウェアインストール後は、バージョン7.1以前のスマートラベル(SLPソフトウェア用)をインストールしないでください。
- すべてのソフトウェアは印刷時にプリンタードライバーを使用します。プリンタードライバーを削除しないでください。



セイコーインスツル株式会社

プリントシステム事業部

千葉県千葉市美浜区中瀬 1-8 〒261-8507

電話番号: 043-211-1212 (直通) ファクシミリ: 043-211-8037

ホームページ: <https://www.sii-ps.com>

大阪営業所

大阪府大阪市北区豊崎 3-2-1 淀川 5 番館 〒531-0072

電話番号: 06-7711-0858 (直通) ファクシミリ: 06-7711-0856

©本書の内容は、製品の改良に伴い、予告なしに変更することがあります。
